

Wartung und Pflege des Barcodelesers

Der Barcodescanner mit Schutzgehäuse arbeitet wartungsfrei, abgesehen von der Reinigung des Lesefensters, welches nach Verschmutzung oder Benetzung mit Feuchtigkeit zu reinigen ist.

- Um die volle optische Leseleistung zu erhalten, ist das Lesefenster des Schutzgehäuses in regelmäßigen Zeitabständen (z.B. wöchentlich) auf Verschmutzung zu kontrollieren. Besonders in rauer Betriebsumgebung (Staub, Abrieb, Feuchtigkeit etc.)
- Zum optimalen lesen von Codes muss das Lesefenster grundsätzlich trocken und sauber sein.

Lesefenster reinigen:

HINWEIS

Beschädigungsgefahr des Lesefensters! Verminderte Leseleistung durch Kratzer oder Schlieren auf dem Lesefenster!

Das Lesefenster des Schutzgehäuses besteht aus Kunststoff.

- Keine aggressiven Reinigungsmittel wie z.B. Aceton verwenden.
- Kratzende und scheuernde Bewegungen auf dem Lesefenster vermeiden.
- Gerät für die Reinigungszeitdauer ausschalten (Laserschutz!) oder falls nicht möglich, eine Laserschutzbrille tragen, welche die verwendeten Wellenlängen wirksam verhindert.
- Lesefenster nur feucht reinigen! Hierzu ein sauberes, weiches und fusselfreies Tuch verwenden, das mit einem milden, antistatischen Reinigungsmittel befeuchtet ist.

WICHTIG!

Ist das Lesefenster des Schutzgehäuses zerkratzt oder beschädigt (Sprung, Bruch), muss das Fenster durch ein Service-Center ersetzt werden.