

Laserschutzbrille Terminator (alle Varianten) Wechsel der Scheibe

Bitte verwenden sie immer feine Stoffhandschuhe, um eventuelle Kratzer zu vermeiden.



1. Schritt

Halten Sie mit einer Hand den Bügel mittig fest und ziehen Sie mit der anderen Hand am äußeren Ende der Scheibe diese aus ihrer Halterung am Bügel.



2. Schritt

Wiederholen Sie den ersten Schritt am anderen Ende der Scheibe, sodass Sie an beiden Enden die jeweilige Nut erkennen können.



3. Schritt

Halten Sie nun den Bügel fest mit einer Hand und drehen Sie die Scheibe über den Nasensteg, bis diese sich aus ihrer Halterung löst. Hierfür kann unter Umständen etwas mehr Kraft benötigt werden.



Sie sollten nun Scheibe und Gestell voneinander gelöst haben.

Um die Scheibe erneut einzusetzen, schieben Sie erst die Scheibe in die Halterung des Nasenstegs und befolgen Sie Schritt 1 bis 3 in umgekehrter Reihenfolge. Überprüfen und verbessern Sie abschließend einen festen Sitz der Scheibe am Nasensteg.